

ねんどろいど 三峰真白

注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品や付属品を人に向けたり、振り回したり、投げたりしないでください。観賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- 製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

※パーツの組付けや交換が難しい場合は、ぬるま湯等で温めてから作業してください。
 ※温める場合は、火傷に十分ご注意ください。
 ※製品の塗装は彩色工程が手作業になるため、製品個々に多少の差異があります。ご了承ください。

※写真は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。

グッドスマイルカンパニーでは、より良い製品づくりのため、常に研究・調査・改良を行なっております。製造時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合があります。ご了承ください。


お問い合わせ：<http://www.goodsmile.info/support/>

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー17F

(株)グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係


☎ 0120-915-391 受付時間:10時~18時 月曜日~金曜日(祝日・休業日を除く)

セット内容



椅子への座らせ方


図のように組み立てて下さい。



<表情パーツの交換方法>

①前髪パーツを外すと、表情パーツを交換することができます。

②首ジョイント受けパーツは後頭部から取り外すことが可能です。



※商品には、予備の「首ジョイント」が一つ付属しております。

<支柱の使い方>



支柱の太いピンを台座に押し、支柱の細いピンをねんどろいど本体の六角穴に合わせて挿してご使用ください。
 ※支柱の形状は上図とセット内容で異なる場合があります。



台座にはねんどろいどの支柱を挿せる穴が複数個あります。小さな径の穴がねんどろいどの支柱を挿す穴です。お好みの箇所をご使用ください。